



## Hinweise zur **Erstinbetriebnahme** des PROaqua4200

Aufgrund der Erschütterungen beim Versand, entsteht in der Aktivkohlekartusche feiner Staub. Dieser Abrieb sollte zuerst gründlich ausgespült werden.

= **Vorspülung der Filtermedien.** (Bedienungsanweisung Seite 10)

### **Oberteil abnehmen:**

**1. Schritt:** Vorfilter (= Deckel des Bakterienfilters) und die Redoxol Wolle entnehmen. Oberteil wieder Verriegeln, die Schläuche anschließen und ca. 5 Minuten den Filter durchspülen. Roter Schlauch unten, blauer Schlauch oben. Es tritt anfangs etwas schwarzer Kohlenstaub mit aus.

**2. Schritt:** Bakterienfilter und Redoxol Wolle gemäß Anleitung einsetzen.  
Bedienungsanleitung Seite 11

Filter schließen gemäß Bedienungsanweisung, das Oberteil Verriegeln mit einer Drehung nach rechts, Ihr Filtersystem ist nun voll betriebsbereit.

Ihr neuer Filter braucht einige Tage, um sich auf Ihr Leitungswasser einzustellen. Das ist völlig normal und betrifft nur die Neuinstallation.

**Tipp:** Wird der Filter einige Tage nicht benutzt, (z.B. übers Wochenende), so rate ich für zwei Minuten das Wasser in den Abguss oder in die Blumengießkanne ablaufen zu lassen. (Gesundheitlich ist dieses Wasser natürlich absolut unbedenklich, allerdings schmeckt es sicherlich abgestanden, aufgrund der Standzeit im Filtergehäuse.)

Vermerken Sie bitte im Kalender, wann Sie Ihr System angeschlossen haben. In ca. zwei Monaten wird die erste Rückspülung fällig.

Sollten Sie Fragen zum Betrieb oder zur Technik des Filters haben, so bleibe ich auch in der Zukunft ihr direkter Ansprechpartner.

### **Selbständiger Provitec® Vertriebspartner:**

**Matthias Ogiermann**      **Helgolandweg 24**      **48159 Münster**  
**Tel.: (02 51) 9277 6841**      **Fax: (02 51) 2979 5077**      **Mobil: 0163 - 729 3017**

[www.gesundeseiten.de](http://www.gesundeseiten.de)

[info@gesundeseiten.de](mailto:info@gesundeseiten.de)